

KÄYTTÖOHJE

LYSON PESÄVAAKA CLASSIC-line



LYSON  ON

Käyttöönotto:

1. Avaa ohjainkotelon neljä ruuvia ja nosta kansi paikoiltaan. HUOM! Varo kannessa kiinni olevia johtoja



2. Aseta SIM-kortti sille määrättyyn paikkaan. SIM-kortti täytyy olla otettu käyttöön operaattorin toimesta tai puhelimen asetuksista.



3. Kiinnitä ohjainkotelosta johto (kaksi nastaa) kiinni akkukoteloon ja puntarin 5 nastainen johto ohjainkoteloon.

4. Käynnistä vaaka ja konfiguroi asetukset ohjeiden mukaan.

Vaa'an ohjelmiston asettaminen:

Kun laitat johdot kiinni virtalähteeseen näytön pitäisi käynnistyä automaattisesti.

Suojakoodi:

Laitte kysyy aina ensimmäisenä 5 numeroisen PIN-koodin, tämä tulee laitteen mukana. Syötä mukana tullut koodi käyttämällä **PLUS** JA **MINUS** näppäintä, **ENTER** siirtää kursorin seuraavan kohtaan.

Laitteen mukana tullut koodi



VALIKOT

Päävalikko

Pesän tämän
hetkellinen paino

Muutos (kg)

Kello

Akku & yhteys



ENTER-nappulan pohjassa pito resetoi painon. + / - näppäimillä voi selata "päävalikon" eri tietoja. Valikosta löytyvät mm. Info3 (operaattori tiedot) Info4 (päivämäärä) Info5 (Ohjelmisto versio) Info6 (SMS testi, enterillä lähettää testiviestin asetettuun numeroon)

Log Format



+ / - näppäimillä valitset 3 erivaihtoa ehdosta sopivamman itsellesi. TYPE 1 = vaaka tallentaa jokapäivä klo 21.00 TYPE 2= Vaaka tallentaa 15.00 sekä 21.00. TYPE 3 vaaka tallentaa tiedot 12.00, 17.00 sekä 21.00

TIME



Tässä valikossa voit vaihtaa aika sekä päivämäärä asetuksia.

SCALE ID



Jos käytössäsi on useampi vaaka voit tässä valikossa määrittää jokaiselle eri tunnustenumeron, viestien erotelmiseksi.

SMS NUMBER



Tähän valikkoon asetat **OMAN** puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa. Ilman numeroa luonnollisesti tekstiviestit eivät toimi.

PIN NUMBER



Syötä tähän valikkoon sen SIM-kortin pin-koodi minkä asetit vaakaan. Laite vaatii PIN-koodin jotta se voi lähettää vastauksen #INFO kyselyyn.

SMS LIMIT



Tähän valikkoon voit rajata kuinka moneen #info kyselyyn laite vastaa päivässä. EKO - 5 kyselyä NORMAL - 10 kyselyä HIGH - 20 kyselyä

ENTER CODE



Valmistajan koodin syöttö (esim vaakan tehdasasetuksen palauttamiseksi)